



50S515C  
55S515C  
65S515C

液晶电视使用说明书  
使用产品前，请仔细阅读本使用说明书。

# 目录

2	安全警告说明	15	搜台
4	安全符号说明	15	调节频道/音量
5	产品使用注意事项	15	菜单使用
6	环保注意事项和说明	15	应用分类的使用
6	环保使用期限	16	远场语音使用方法
6	产品的回收和再利用	17	免责声明
6	关于中国环境标志认证说明	18	三包服务单
6	产品中有害物质的名称及含量	19	包修须知
7	包装清单	20	产品规格
8	功能特色		
9	底座安装		
10	遥控器按键及说明		
10	遥控器电池安装		
11	遥控器的使用注意事项		
12	连接		
12	电视机端子接口		
13	连接有线网络示意图		
13	连接无线网络示意图		
13	网络连接与设置		
14	电视外观图		
15	电视基本功能		
15	开机		
15	关机		

# 安全警告说明



在使用本产品前请详细阅读、了解下列注意事项，并请妥善保存以备日后查询。

- \* 设备应放置在不妨碍良好通风的环境中。
  - 通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
  - 设备上不要放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
- 设备不得遭受水滴或水溅，设备上不得放置诸如花瓶一类的装有液体的物品。
- \* 为预防设备倾倒带来的危险，请保证设备的任何边缘都在支撑物内，同时不要将设备放置在不稳定的、承重不足的推车、架子或桌子上。
- \* 设备壁挂安装时必须由专业人员牢固固定在墙壁上。从电视机背面到固定面之间要保持至少10厘米的距离。
- \* 显示静止图像时注意事项：
  - 请不要在电视机屏幕上显示静止图像超过2小时，为避免此问题，请在显示静止图像时，降低屏幕的亮度和对比度。
  - 长时间观看4:3模式的节目时，在屏幕的左、右两侧和图像边缘可能会留下不同的痕迹，请不要长时间使用此模式。
  - 用于游戏和计算机显示器时，如静止图像的时间过长，可能会导致局部余像或残影，请适当降低亮度和对比度。

\* I 类结构的设备（一般配有三芯电源线，需要接地）应当连接到带保护接地连接的电网电源输出插座上。

- \* 对于包含 I 类（一般配有三芯电源线，需要接地）、II 类（一般配二芯电源线，不需要特别接地）设备的多媒体系统，与电源的连接应确保 I 类设备的保护接地的可靠连接。多媒体系统中需要与通信网络连接的设备、与有线网络连接的设备应分别满足与通信网络、有线网络的隔离要求。
- \* 电源插头是设备的断开装置，电源插头应当保持能方便地拔出。
- \* 标有 符号的端子是危险带电的，与这些端子连接的外部导线需要由经过指导的人员来安装或使用现成的引线或软线。
- \* 电视机由低温区域移至温暖区域后，由于温差机内会产生水珠。为使机内水珠充分散发干燥，应放置一段时间再通电开机。
- \* 电池(电池包或组合电池)不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- \* 为保护环境，废旧电池应按所在地区执行的回收方式处理。如果设备装有可更换的锂电池，应注意：

## 汉文

### 注意

如果电池更换不当会有爆炸危险只能用同样类型或等效类型的电池来更换。

## 蒙古文

### ТӨЛӨҮҮЛЭЛ

Төлөүүлэлтэй түрүүдийн эзлэхийг худалдаанд хийнчилж, төлөүүлэлтэй түрүүдийн эзлэхийг худалдаанд хийнчилж, төлөүүлэлтэй түрүүдийн эзлэхийг худалдаанд хийнчилж, төлөүүлэлтэй түрүүдийн эзлэхийг худалдаанд хийнчилж,

ئاگاهلاردوش  
زەخەلىنىشتن ساقلىنىش ئۇچۇن، ئۈسکۈلنىنى چوقۇم قۇرغاشتۇرۇش چۈشىندەرۈشىدىكى  
پەڭلىمىسىلەر بوبىچە پولغا ياكى تامغا پۇختا ئورنىشىڭ

藏文

غاپقىنلىقنىڭ ئۆز ئەسلىقلىرىنىڭ ئەنداشنىڭ ئۆز ئەنداشنىڭ  
دەرىجىسىنىڭ ئۆز ئەنداشنىڭ ئۆز ئەنداشنىڭ

维文

دققىت  
باتارىيىنى ئالماشتۇرۇش مۇۋاپق بولمسا پارتلاش خەۋىپى بار  
ئۇخشاش تېبلىق ياكى تەڭ ئۇنىمۇلۇك باتارىيىنى ئالماشتۇرۇڭ

壮文

Louzism  
Danghnaez denyouz vuenh ndaej mbouj habdangq aqj mij gjij yungyiemj fatseng  
bauqcq  
Cijndaej yungh gjij denyouz doengzyiengh loihibingz roxnaez daengjyaq loihibingz  
haenx vuenh

汉文

警告  
为防止伤害，必须按安装说明书的规定将设备牢固地固定在地板/墙壁上。

蒙古文

БАЛДЫРСАН  
Саналчалыкчада түркүүдүүгүүңүн / борборунда таңып / борборунда  
жакшырчада таңып / борборунда таңып / борборунда таңып / борборунда таңып / борборунда таңып

藏文

ན་སྒྲྱ ཕଣ ཆର୍ଚେ  
ସର୍ଦମ୍ବକ୍ଷେତ୍ର ୟୁକ୍ତି ଧରି ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ନୁହିଥାଏଇ ଗମନ କରିବାକୁ ପିଲାଇବାକୁ  
ଅକ୍ଷରକୁ ଜୀବିତରେ ପାରାଯାଏ ଉଚ୍ଛଵୀ କରିବାକୁ କାହାରେ ନୁହିଥାଏଇ

维文

Daezsingj  
Vih fuengz souhdaenzg sienghail, itdingh aeu ciuq gjj gvidingh ndaw saw arcang  
gangimizing haenx dawz sezbi an youq gwnz deihbanj / gwnz ciengz maenhmaenh  
bae.

壮文

接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离，否则可能会引起着火等  
危险！

蒙古文

ОХУУНДА САЛГИЧАДА ЧИЛГИДЕНГИ БІЛГІЛІККЕДІ / ОХУУНДА САЛГИЧАДА ЧИЛГИДЕНГИ  
БІЛГІЛІККЕДІ / ОХУУНДА САЛГИЧАДА ЧИЛГИДЕНГИ / АЛДА ОХУУНДА САЛГИЧАДА ЧИЛГИДЕНГИ -  
ОХУУНДА САЛГИЧАДА ЧИЛГИДЕНГИ / АЛДА ОХУУНДА САЛГИЧАДА ЧИЛГИДЕНГИ / ОХУУНДА САЛГИЧАДА  
ЧИЛГИДЕНГИ /

藏文

ସ୍ଵିତ୍ସକଳ୍ପନାକୁ କରିବାକୁ ଏହିବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛବିତ କରିବାକୁ  
ଏହିବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହିବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହିବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହିବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ  
ଏହିବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ

维文

بۇ ئۆسکۈنگە ئۇلادىغان سىملەق نور ئانىتىپىسى يېرگە ئۇلاب بىخەتهەلەشتۈرۈش  
بىلەن ئايىرۇشىڭ، بولمسا ئوت كىتىشىڭ خەۋىپەر كېلىپ چىقدۇ

壮文

Gij misienq vangjloz denhsen ciephaeuj bonj sezbi daej haenx itdingh aeu caeuj  
gij ciepdieg baujoh doxliz, mboujne aqj mij gjj yungyiemj dawwfzeiz daengj!

# 安全符号 说明

⚠ 如果设备上有以下安全符号，应注意：



汉文 仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用。

蒙古文 2000m ىن/ өнгөлөөдөр/ өөр өндөр өсв/ өн/ өнгөлөөдөр 2000/..

藏文 ཀྲକ୍ଷେତ୍ରମାତ୍ରାକ୍ଷେତ୍ରଶ୍ଵରୀ 2000 ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ନେଇବା ନୁହିଲା।

维文 دېڭىز يۈزىدىن 2000 مېتەر تۇۋۇن رايونلاردیلا بىخەتەر ئىشلەتكىلىي بولىدۇ

壮文 Dan hab yungh youq gjij digih haijbaz 2000m doxroengz haenx ancienz sawjyungh.



汉文 仅适用于非热带气候条件下安全使用。

蒙古文 2000m/ 2000m/ 2000m/ 2000m/ 2000m/ 2000m/ 2000m/ 2000m/ 2000m/..

藏文 ຂໍາ ດັວກ ພະ ດັວກ ດັວກ ດັວກ ດັວກ ດັວກ ດັວກ ດັວກ ດັວກ ດັວກ


维文 غەيرى ئىسىق بەلیغ ھاۋا كىلىماتى شارائىتىدیلا بىخەتەر ئىشلەتكىلىي بولىدۇ

壮文 Dan hab yungh youq gjij dienheiq diuzgen mbouj dwg diegnat haenx ancienz sawjyungh.

# 产品使用 注意事项



电视机发生故障、冒烟或发出异味时，请立即关闭电视机，并从插座上拔下电源插头。确认烟雾和异味已消失后，请联系维修技术人员。




打雷或闪电时，请勿触摸天线、电源线或其他已连接的电线电缆。



如果电视机坠落或外壳损坏，请立即关闭电视机，并从插座上拔下电源插头。请联络维修技术人员进行检查和维修。



请勿擅自维修、改装或拆卸电视机。如有故障，请让维修技术人员检查和修理。



移动电视机时，请确认插头从电源插座上拔下并断开天线、音频/视频连接线及任何固定线的连接。移动电视机时，至少需要两个人，务必直立搬动。勿使电视屏幕向上或向下。



清洁前请拔掉电源插头。请勿使用汽油或稀释剂等溶剂来清洁电视机。这些溶剂可能会使外壳变形或漆面受损。

如果橡胶或乙烯基制品与电视机长期接触，可能会留下污迹。

如果外壳变脏，请用柔软干布擦拭清洁液晶显示屏的表面时，请用柔软的干布轻轻擦拭液晶屏表面。

注：禁止使用湿布擦拭屏幕及外壳。



电视机长期不使用时（例如外出度假或旅行），请从电源插座上拔下电源插头。即使电视机处于待机状态，此时电视机并未实现与电源完全断开连接，所以仍然会消耗微量的电流。



请勿站在或攀爬到电视机上。请有小孩的家庭特别注意勿让小孩攀爬到电视机上。请务必教育小孩，攀爬到放置台上触摸电视机控制面板等行为是危险的。

## 环保注意事项和说明

## 环保使用期限

## 产品的回收和再利用

保护环境是每个社会成员的责任和义务。请您在使用本产品时，关注以下事宜。

节能：节能不仅是保护环境的需要，同时也可为您节省电费。不观看电视时，请关闭电源开关（切断电源），以节约能源。电视机在待机状态下同样会消耗电能，若较长时间不观看电视时，请尽可能关闭电源开关，不要使电视机长时间处于待状态。

通过降低显示屏的亮度可降低电视机使用过程中的能耗。

建议您根据家庭收看环境选择低能耗的工作模式。

如果您购买的电视机具有背光亮度调整功能，通过降低显示屏的背光亮度可有效降低电视机的能耗。



产品及遥控器上的“环保使用期限”如图所示。本产品及遥控器的“环保使用期限”为10年，电池等可更换部件环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常环境下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

## 关于中国环境标志认证说明

电视机已列入中国环境标志认证，如果您购买的电视机或其包装上具有中国环境标志，说明该产品已经通过了中国环境标志认证。证明该产品不仅质量合格，且与同类产品相比，具有低毒少害、节约能源和资源、易于回收再利用和处置等优势，符合特定的环境保护要求，对生态环境更为有利。

您可在网站（<http://www.mep.gov.cn>）上浏览到关于环境标志的信息。

## 产品中有害物质的名称及含量：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机芯	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	○	○	○	○	○
前壳	○	○	○	○	○	○
后壳	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。


○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。


注1：本产品应用环保设计理念，对有害物质进行了有效控制。“×”表示的有害物质主要因行业技术发展水平限制，无法实现有害物质的替代，符合《欧盟RoHS豁免清单》和中国《电器电子产品中有害物质限制使用应用例外条款》。

注2：上述部件分类视具体产品有所不同，以实际产品为准。

## 包装清单



电视主机



底座




遥控器



电池



底座螺钉



电源线  
(部分型号的电源线连在整机上)



AV转接线



说明书



请  确认您是否得到下列产品与附件?

- 电视主机 x 1
- 底座 x 2
- 遥控器 x 1
- 电池 x 2
- 底座螺钉 x 4
- 电源线 x 1
- AV转接线 x 1
- 说明书 x 1

本说明书的图示仅为示意图, 请客户以实际为准。

## 功能特色

### 电视机功能

- 全频道自动调谐
- 数字DTMB与模拟一体接收机
- 多种智能游戏
- Android智能电视
- 多种声音效果模式
- TV、AV及数字HDMI
- 支持SDTV、HDTV、UHDTV ( 480i/480p、576i/576p、720p、1080i/1080p、3840x2160 )
- 支持蓝牙耳机和蓝牙音响连接

### 多媒体功能

- 智能化用户界面，操作简单
- 图片浏览、音乐播放、视频播放
- 支持U盘、USB移动硬盘、MP3等存储设备

### 本机特色

- 4K UHD
- 全场景AI电视，支持远场语音控制
- 支持USB
- 视频支持VC1/H.264/H.265/MPEG4/WMV/AVS+等格式  
音频支持WMA/AC3/EAC3/AAC等格式  
图片支持JPEG/BMP/PNG等格式
- 多种画质处理技术应用：3D亮色分离、动态对比度、彩色边缘改善，使画面更清晰亮丽
- 支持模拟电视PAL DKI 制式
- 网络影院、天气预报等
- 支持USB接口的鼠标和键盘等外部设备
- Android应用商店提供大量可供下载程序、游戏和工具应用



#### 本机注意事项：

本产品的性能在不断改进之中，所有产品的规格（包括外观和颜色等）以实物为准，如有更改，恕不另行通知。


# 底座安装

## 底座安装说明


- 1、打开纸箱，取出电视机、零散配件和底座。
- 2、避免损伤液晶屏，在比电视机面积大的台面铺上超出电视机的软质垫布，将电视机液晶屏朝下置于软质垫布上。电视底部需要放置在桌面外。
- 3、用螺钉把底座和电视机连接起来。
- 4、安装完成。

注：在趴放和立起机器过程，必须两人同时操作，只能抓取加厚位置（如整机底部，后壳顶部），不能抓取较薄位置，同步缓慢放下或立起。

## 底座安装示意图






主机



底座




底座螺钉




注：固定底座螺钉或相应塑胶件禁止接触油脂及有机溶剂；后壳的外观以实物为准，装配方式相同。

## 遥控器按键及说明



## 遥控器 电池安装

遥控器电池安装示意图






### 遥控器的使用注意事项：

- 用遥控器对电视进行操作时，请将遥控器对准前壳上的遥控接收窗。若主机与遥控器之间有障碍物，遥控可能会失灵。
- 为确保遥控器良好的操作性能，如更换电池使用较长时间后，发现操作不正常，请立即更换电池。
- 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。
- 电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象，这会损坏遥控器。一旦发现电力微弱或遥控器无作用时请立即更换电池。
- 若长期不使用遥控器，请把电池取出，以免电池泄漏电解液。
- 遥控器不用时请放在阴凉干燥处，不要受太阳直射，不要受热，不要放在潮湿的地方。


# 连接

## 电视机端子接口



## 连接

连接有线网络示意图



连接无线网络示意图



## 连接

网络连接与设置

本机提供两种连接方式给用户选择。

- 有线网络连接与设置


如果用户网络可动态获取IP地址，可选择“自动获取IP地址”进行网络连接。

如果需要输入静态IP，可以选择“手动设置IP地址”。进入手动输入IP地址界面后，按OK键调出软键盘，按上下/左/右键选择数字，按OK键确认输入。每输完一组数字，请调整至下一输入框开始输入，直到全部完成为止，按遥控器“返回”键退出软键盘，选择“连接”开始自动连接网络。


- 无线网络设置

当使用WiFi连接无线网络时，可以通过调整该菜单完成网络连接。选择“设置--网络--无线网络--WIFI开关”。

## 电视 外观图



远场语音接收窗  
遥控接收窗  
指示灯



### 待机/菜单键：

在待机状态下，按一下开机。

在开机状态下，短按弹出导航菜单。

短按选择某一项功能，长按执行相应功能。

# 电视 基本功能

## ● 开机

接AC220V电源，电视机进入待机状态，按遥控器或电视机上的**待机**键，电视机开机。

## ● 关机

电视机开机时，按遥控器**待机**键，或短按电视机上的待机键调出控制菜单，选择关机。

注：若是停电或长时间不使用，请及时将电源线插头拔出插座。

## ● 搜台（在TV信源下有效）

按遥控器上的菜单键开启屏幕子菜单。

选择设置->频道->频道搜索，按OK键开始扫描。若要退出搜台，按返回键返回。

**▲** 搜台方式因软件版本不同，会有所调整。

## ● 调节频道/音量

在TV信源下，按遥控器的上下方向键即可切换频道，按遥控器上的音量调节键可调节音量。

## ● 菜单使用

主页：进入电视主页，用户可按上/下/左/右键切换，按OK键进入选项，按返回键退出选项。

菜单：按菜单键可以打开或关闭菜单，菜单中包含用户使用的所有选项。

## ● 应用分类的使用

进入电视的主页，按遥控器上的左/右键选择不同的应用分类，当遥控器的焦点移到这些应用分类上时，界面就会显示该应用包含的分类的内容。

# 远场语音 使用方法

## ● 功能开关：

请将电视机成功连接网络，进入设置，找到远场语音设置页面（设置->通用->人工智能->远场语音），按OK键将远场语音开关调节到“开启”状态，远场语音功能即开启（更多远场语音进阶功能都可以在此处开关控制）。

## ● 远场语音：

电视开机状态下，在电视前方，呼叫唤醒词“小T小T”对电视进行唤醒，在交互界面出现之后说出您想要的内容或者其他控制指令。（嘈杂环境推荐距离3米内，具体距离可能因环境因素和使用条件而有所不同，测试数据来自于TCL远场语音声学实验室）。

## ● 语音开机：

在电视机待机状态下（非断电状态），可通过呼唤“小T开机”（不断句/不停顿），即可打开电视机。

\*特别提醒\* 待机唤醒词为固定唤醒词，请不要更改唤醒词，否则可能导致无法实现语音开机。常见错误如：“小T请开机”，“小T打开电视”。

- 在人工智能应用菜单下，技能中心有多种场景详细介绍远场语音操作方法，在开机状态下，您可以试着这样说：

天气	小T小T，今天天气怎么样？
新闻	小T小T，我想看新闻
音乐	小T小T，来点音乐
全场景	小T小T，打开智能音箱模式
影视搜索	小T小T，热门的电影
电视控制	小T小T，声音大一点/音量25
生活助手	小T小T，附近有什么好吃的？
百科问答	小T小T，恐龙是什么？
使用教程	小T小T，打开帮助

- AI功能支持众多智慧场景，如智能家居控制（需产品支持）、方言识别/播报、外卖、购物等。并且后期会通过持续升级的方式变得越来越聪明，越来越全能，期待您的探索和发现。

## 免责声明

说明书的描述与电视的实际界面之间可能会存在某些不同，因为电视的软件版本、网络运营商、第三方应用提供商和第三方市场可能对网络环境及第三方应用状态随时进行更新。TCL智能科技（宁波）有限公司及其关联公司对所有网络差异或其潜在后果（如有）概不负任何法律责任，其责任会由第三方完全承担。

本机内所有第三方软件均以原有形式提供。不会做任何形式的保证，包括明示或暗示特定目的或用途、第三方应用的合适性或买方购入的应用程序及附件与整机的兼容性、非侵权的著作权。

您在使用液晶电视及其服务时，可能会接收到由我们或由第三方提供的广告服务。

购买者同意TCL智能科技（宁波）有限公司将在任何阶段都不会对第三方软件或购买附件在本机或任何其他购买的设备无法操作或操作失败负责。在法律允许的最大程度下，对于购买者以任何方式使用或尝试使用第三方软件产生的任何索赔、要求、诉讼或行为，更具体来说的（但不限于）违法行为，TCL智能科技（宁波）有限公司拒绝承认此项所有法律责任。由TCL智能科技（宁波）有限公司免费提供第三方软件，不排除在未来出现需付费的更新及升级，TCL智能科技（宁波）有限公司不会负责此项额外费用，其所需费用应完全由购买者来自行承担。应用商店中未安装应用程序能否使用视网络运营商及第三方应用提供商而定。在任何情况下，未安装的应用程序不能视为TCL智能科技（宁波）有限公司的保证配置，仅视为TCL智能科技（宁波）有限公司给购买者的资讯，TCL智能科技（宁波）有限公司有权随时在本机增加或移除第三方软件，而不做任何事前通知。在任何情况下，该移除若对购买者使用或尝试使用该应用程序及第三方软件造成任

何后果，TCL智能科技（宁波）有限公司概不负责。因用户违反安全注意事项及使用操作说明而导致的事故，TCL智能科技（宁波）有限公司概不负责。

## 主要部件及折旧率：

名称	包修期限(年)		主要部件名称	折旧率(日)%
	整机	主要部件		
液晶电视	1年	3年	显示屏 背光组件 逻辑组件 高频调谐器	0.1%

## 三包 服务单

尊敬的用户：

非常感谢您选购FFALCON彩电！今后在使用本产品过程中，您将享受TCL智能科技（宁波）有限公司为您提供的优质服务。为更好的使用电视机，请您在使用前，务必认真阅读《包修须知》。

服务承诺：

一、中心城市24小时内上门服务，边远地区预约上门服务。  
二、全国统一咨询、报修、服务热线：400-901-1000，  
提供365天热线服务。

整机及其主要部件“三包”有效期：

按照国家“三包”规定，在“三包”有效期内且属于“三包”责任范围的，消费者凭有效发票和三包服务单享受免费维修服务。FFALCON彩电产品整机免费包修一年、主要部件包修三年。

加付相应费用，即可安心享受延长保修服务，该业务请咨询上门服务的工程师或致电服务热线：400-901-1000。

用户须知：

- 一、购机时请您填写此单；
- 二、请认真阅读《说明书》；
- 三、请妥善保存三包服务单；
- 四、维修记录，以服务工程师上门维修服务单据为准。

## 售后服务信息

用户名	
用户电话	
用户地址	
购机地点	
购机商场	
购机机型 机身号码	
购买日期	
购机票号	
安装日期	
用户签名	

## 安装结算联

用户名	
用户电话	
用户地址	
购机地点	
购机商场	
购机机型 机身号码	
购买日期	
购机票号	
安装日期	
用户签名	

## 包修须知

一、请妥善保存本三包服务单，本三包服务单和购机发票一起作为包修凭证，在包修期内享受免费包修。

二、“三包”有效凭证：

1、在“三包”有效期内产品出现故障，消费者须凭购机发票和此三包服务单享受免费维修服务。享受免费维修服务时，所修理产品机身号码同三包服务单上的产品机身号码必须一致。如无购机发票的，则以产品机身号码的生产日期顺延30日作为消费者产品“三包”有效期的起始时间。如两者全无的消费者，则不能享受免费维修服务，我公司将实行收费服务。

2、安装、调试记录单不能单独作为“三包”凭证，必须同时与有效发票一起方可作为“三包”有效凭证。

三、根据《部分商品修理更换退货责任规定》，属下列情况之一者，不实行“三包”，但是可以实行收费修理：

- 1、消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
- 2、非承担三包修理者拆动造成损坏的；
- 3、无三包凭证及有效发票的；
- 4、三包凭证型号与修理产品型号不符或者涂改的；
- 5、因不可抗拒力造成损坏的；
- 6、一般家庭使用以外的使用场所以及恶劣条件下（油烟、灰尘、受潮、直射阳光等）使用产生的故障。

四、超过“三包”有效期或“三包”责任范围的，按照规定的收费标准实施收费服务。

五、本机所享受的包修服务只适用在中国大陆地区使用的用户，不适用于港、澳、台地区使用及其它国家用户。

注：请将购机发票贴于此页空白处，在享受三包服务时和“三包服务单”一起作为三包有效凭证。保修期的计算扣除因非用户原因的维修占用和无零配件待修的时间。

## 产品规格

型号	音频输出功率	额定消耗功率	可视图像对角线尺寸	主机尺寸(带底座)(宽X高X厚mm)	主机质量(带底座)(kg)
50S515C	8W+8W(± 15%)	90W	约126cm	约1112X690X241	约10
55S515C	8W+8W(± 15%)	100W	约139cm	约1227X752X241	约11.6
65S515C	8W+8W(± 15%)	150W	约164cm	约1444X880X277	约17.6



- 工作电压: 220V~ 50Hz
- 正常使用及储存环境:
  - 工作温度: 5°C — 45°C
  - 储存温度: -15°C — 45°C
  - 工作湿度: 20%RH- 80%RH
  - 储存湿度: 10%RH - 90%RH
- 海拔高度: ≤ 5000米 (如设备有标示适用的海拔高度，则以设备标示为准)
- 接收频道: UHF、VHF全频道
- 适合制式: TV: PAL DKI DTMB AV: NTSC、PAL
- 状态显示方式: 屏幕显示
- 调整状态指示: 屏幕视窗菜单
- 射频天线输入: 75Ω 不平衡
- AV视频接口 (输入): 75Ω, 1.0Vp-p
- AV音频接口 (输入): 10k Ω, 0.5Vrms
- AV音频接口 (输出): 10k Ω, 0.3Vrms
- 网络接口: RJ45/10/100m. BASE
- USB 2.0: 5.0V ≈ 500mA
- USB 3.0: 5.0V ≈ 900mA (限有USB 3.0的型号)



本产品经过杜比实验室的许可而制造。Dolby、杜比、Dolby Audio、和双 D 符号是杜比实验室的商标。



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, VirtualX, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



HDMI、HDMI高清分辨率多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。

尊敬的客户：

如在使用中遇到问题，或需要公司维修服务部地址，请拨打 FFALCON 全国统一客户服务热线咨询：

 400-901-1000

TCL智能科技（宁波）有限公司

地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼3186室

产品执行标准号：Q/WP2046



72-S515C0-L0051